



AUTOSTART

АВТОЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



Устройство
дистанционного запуска
двигателя и цифровой
обходчик штатного
иммобилайзера



AUTOSTART

ЗАПУСК



Штатный брелок



Функции комфорта*

ЗАЩИТА



Охрана периметра во время автозапуска



Контроль АКПП/МКПП

ОСОБЕННОСТИ



Автозапуск двигателя



Приложение AUTHOR CONNECT*

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


[2CAN]
[2LIN]

KEY
no duplicate

* При наличии установленного в автомобиле GSM/GPS-модуля ATLAS/COMPASS

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ВЫБОР

- ▶ Через мобильное приложение*
- ▶ По команде штатного ключа
- ▶ По команде стороннего оборудования



* — При взаимодействии с GSM/GPS-модулем ATLAS/COMPASS


ОХРАНА ПЕРИМЕТРА ВО ВРЕМЯ АВТОЗАПУСКА



Во время автозапуска устройство остановит работу двигателя при срабатывании таких охранных зон, как:

- ▶ открытие замков дверей, капота, багажника, включение зажигания
- ▶ нажатие педали газа
- ▶ перевод АКПП из положения «Parking» или снятие со стояночного тормоза для МКПП

ПРИМЕР СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ AUTOSTART





Санкт-Петербург, ул. Громова, дом 4

8 (800) 350-13-96

 [author_alarm.ru](https://www.instagram.com/author_alarm_ru)

 author-alarm.ru